

# Montageanleitung

## DS 4 Stecksystem

Artikelnr.: [PD-01034](#)

Sofern Sie die **Montagehilfe (Artikelnr.: [PD-01020](#))** für das DS 4 Stecksystem benutzen, stecken Sie Stecker und Buchse in den Montageblock. Verzinnen Sie dann Ihre Kabel, den Stecker und die Buchse. Anschließend wird das Kabel senkrecht in die dafür vorgesehenen Bohrungen auf der Rückseite des Steckers bzw. der Buchse eingelötet.



DS 4 Stecksystem

(Art.Nr.: [PD-01034](#))

Achten Sie dabei darauf, dass kein Lötzinn am Stecker bzw. der Buchse herunter läuft. Sollte dies doch passieren, dann säubern Sie Stecker und Buchse mit einer feinen Feile oder benutzen Sie nicht zu grobes (240er) Schmirgelpapier oder –leinwand.



Montagehilfe für DS 4 Stecksystem

(Art.Nr.: [PD-01020](#))

Im Falle, dass Sie die von uns angebotene Montagehilfe (Artikelnr.: [PD-01020](#)) nicht zur Hand haben, können Sie auch z.B. Wäscheklammern (aus Holz) benutzen oder in ein Brett zwei Löcher  $\varnothing$  4,1 bohren, und diese als Montagehilfe benutzen.

Sind die Kabel an Stecker und Buchse angelötet, werden diese in den Griff geschoben. Legen Sie nun die Kabel durch den Schlitz an der Montagehilfe und lassen Sie die Goldkontakte durch leichte Hammerschläge auf die Einschlagstifte, die der Montagehilfe (Artikelnr.: [PD-01020](#)) beiliegen, im Griffgehäuse einrasten.

Theoretisch ist es egal, ob Sie den Stecker oder die Buchse in den größeren oder kleineren  $\varnothing$  schieben. Sie müssen aber ein einmal angefangenes Schema beibehalten.

Bei Robbe Modellsport z.B. entspricht:

Akku (+) = großer  $\varnothing$  männlich (Stecker)

Akku (-) = kleiner  $\varnothing$  weiblich (Buchse)

Weitere interessante Artikel zum DS 4 Stecksystem:



Kabelabschnitte, 5 Meter, 1,0 mm<sup>2</sup>, verschiedene Farben

(Art.Nr.: [PD-01060](#) bis [PD-01069](#))



DS 4 Akku Ladekabel, fertig konfektioniert

(Art.Nr.: [PD-01015](#))